248815

Código de fábrica (No todos los modelos) Code d'usine (pas tous les modèles) Factory Code (Not All Models)

0

Llave No. (No todos los modelos) Clé Nº (pas tous les modèles) Key No. (Not All Models)

No. de serie No de série

Modelo No.

Modele Nº

Let's Get Started!

PREPARING YOUR SAFE FOR FIRST TIME USE

- 1 Slide out the battery drawer on the side of the keypad.
- 2 Insert 4 "AAA" alkaline batteries into battery drawer and slide back into keypad.

USING YOUR SAFE

- 1 Enter the 5 digit factory code found on the back of this card.
- Turn handle downward.

FOR FURTHER SAFE FEATURES AND HOW TO OPERATE THE FINGERPRINT SCANNER ON YOUR SAFE, PLEASE REFERENCE THE OWNER'S MANUAL INSIDE.

5.5"

Commencons!

PRÉPARATION INITIALE DU COFFRE-FORT

- Glissez le tiroir à piles sur le côté du clavier numérique.
- Insérez 4 piles alcalines « AAA » dans le compartiment à piles et glissez le tiroir à piles à l'intérieur du clavier numérique.

UTILISATION DE VOTRE COFFRE-FORT

- Entrez le code d'usine à 5 chiffres figurant au dos de cette fiche.
- Tournez la poignée vers le bas.

POUR CONNAÎTRE LES AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU COFFRE-FORT ET COMMENT UTILISER LE LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES DE VOTRE COFFRE-FORT, VEUILLEZ CONSULTER LE MANUEL DE L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR.

:Comencemos!

PREPARACIÓN DE LA CAJA FUERTE PARA USARLA **POR PRIMERA VEZ**

- Deslice hacia afuera la gaveta de baterías ubicada al costado del teclado.
- 2 Inserte 4 baterías alcalinas "AAA" en la gaveta para baterías y vuelva a colocarla dentro del teclado.

USO DE LA CAJA FUERTE

- Ingrese el código de fábrica de 5 dígitos que aparece en el reverso de esta tarjeta.
- ② Gire la manija hacia abajo.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA CAJA FUERTE Y CÓMO OPERAR SU ESCÁNER DE HUELLAS DIGITALES, CONSULTE EL MANUAL DEL PROPIETARIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR. 8.5"